

D.1 ビープ音

MS シリーズ (MS100,MS120,MS840, MS840P,MS840BT) の Beep(ビープ)音を変更するには以下のバーコードを順にスキャンして下さい。

音色を変更するには設定 3 番目で 0 から 5 のバーコードを 1 つ選んでスキャンして下さい。

ビープ音種類

0	-	なし
1	-	低
<u>2</u>	-	中
3	-	高
4	-	低から高
5	-	高から低

※下線はデフォルト設定です。

1.



グループ 2 開始

2.



A1

3.

(0)



(4)



(1)



(5)



(2)



(3)



4.



終了