

MS910/MS912 SPP マスターモードの設定

MS910/MS912 を特定の相手と接続するように設定することができます。この方法を SPP マスターモードと言います。

以下の方法で、相手先 SPP スレーブデバイスの設定バーコードを作成します。

1. バーコードは、Code 39 を使用します。
2. バーコードフォーマットは以下の通りです。
LTB + ターゲットの MAC アドレス

例: 接続先の SPP スレーブデバイスの MAC アドレスが 001583522C3B とします。

Code 39 で、*LTB001583522C3B* のバーコードを生成します。
そして、以下のステップで接続を行います。

ステップ 1

. E042\$

SPP マスター



ステップ 2

. E049\$

SSP 有効
(PIN コード不要)



ステップ 3

LTB001583522C3B



これは、ターゲットの SPP スレーブデバイスのバーコードです。