

Unitech MS-840BT 出荷時設定・テストサンプル

※出荷時の設定に戻す場合は以下のバーコードを順にスキャンして下さい。


1. 工場出荷時設定に戻す	 Factory Default
2. ファームウェア・バージョン表示確認	 Display Version
3. JIS キーボード設定…記号『<』出力設定	 B3  < (%G) 
4. Codabar 有効	 G5  I 

テストサンプル

EAN-13



Code 39




W + E + D + G + E

※Wedge と出力されます

EAN-8



Code 39 with C/D



UNI TECH- E

※UNITECHE と出力されます

UPC-A



EAN 128



(01)054123456789(01)659344

※0105412345678901659344 と出力されます

UPC-E



Code 128



Unitech 128

ISBN 957-630-239-0



Codabar



A22357000599876B

※22357000599876 と出力されます

Interleaved 2 of 5



&



+